


**HEBEFIX MINI**

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar  
 Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



①	Motoraufnahme	Motor mount	<b>JP50618</b>
②	Motor	Motor	<b>JP50193</b>
③	Abdeckung	Cover	<b>JP50182</b>
④	Behälter	Tank	<b>JP50186</b>
⑤	Stopfen	Plug	<b>JP50201</b>
⑥	Laufrad	Impeller	<b>JP50192</b>
⑦	Wartungsdeckel	Service cover	<b>JP50189</b>
⑧	Dichtungssatz	Seal set	<b>JP50198</b>
⑨	Aktivkohlefilter	Act. carbon filter	<b>JP47542</b>
⑩	Druckabgang	Pressure outlet	<b>JP50184</b>
⑪	Kondensator	Capacitor	<b>JP50197</b>
⑫	Anschlusskabel	Mains cable	<b>JP50196</b>
⑬	Platine	Control board	<b>JP50183</b>
⑭	Schwimmer	Float	<b>JP45598</b>
⑮	Schaltwelle	Switch shaft	<b>JP50195</b>
⑯	Krümmen	Elbow	<b>JP50188</b>
⑰	Lüftung	Ventilation	<b>JP50202</b>
⑱	Schlauchkrümmer	Outlet elbow	<b>JP50185</b>
⑲	Manschette	Collar	<b>JP45100</b>
⑳	Steckdichtung	Plug in seal DN 50	<b>JP45099</b>
㉑	Steckdichtung	Plug in seal DN 40	<b>JP45098</b>
㉒	Rückschlagklappe	Check valve	<b>JP09739</b>